





V-WA-26 V-WA-66

Wide Area Vacuum

Parts Manual



Model Part No.:

9007457 - V-WA-26 (120V)

9007465 - V-WA-66 (220V 60hz)

9007467 - V-WA-66 (230V)

9007463 - V-WA-66 (240V) EMC



www.tennantco.com

NOBLES
www.nobles.com

9007523

Rev. 01 (04-2010)



A

TENNANT
USA 1-800-553-8033
U.S. #E129809
MODEL 1220
MODEL 607853
VOLTAGE 120 VAC
FREQUENCY 60 Hz
CURRENT 12.00 A
POWER 1,408 W
SERIAL # 607853-16298020
DC 0506



Ref	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	82681	(000000-)	Bracket Wldt, Lpg Mount	1
2	63810	(000000-)	Ch Assy, Lpg Tank Mtg, W/Nut	4
3	51839	(000000-)	At Adjustable, Lpg Tank Mtg	2
4	49263	(000000-)	Tie, Cable	3
	82556	(000000-001039)	Bracket, Vaporizer	1
	54930	(000000-)	Vaporizer	1

D**B**

HOW TO ORDER PARTS - See diagram above

Only use TENNANT Company supplied or equivalent parts. Parts and supplies may be ordered online, by phone, by fax or by mail.

Follow the steps below to ensure prompt delivery.

1. **(A)** Identify the machine model.
2. **(A)** Identify the machine serial number from the data label.
3. **(B)** Ensure the proper serial number is used from the parts list.
4. Identify the part number and quantity.
Do not order by page or reference numbers.
5. Provide your name, company name, customer ID number, billing and shipping address, phone number and purchase order number.
6. Provide detail shipping instructions.

(C) ▽ - identifies an assembly

▲ - identifies parts included in assembly

(D) ● - identifies a recommended stock item

Please fill out at time of installation for future reference.

Model No. - _____

Serial No. - _____

Machine Options - _____

Sales Rep. - _____

Sales Rep. phone no. - _____

Customer ID Number - _____

Installation Date - _____

Tennant Company

PO Box 1452

Minneapolis, MN 55440

Phone: (800) 553-8033 or (763) 513-2850

www.tennantco.com

www.nobles.com

Specifications and parts are subject to change without notice.

Copyright © 2010 TENNANT Company, Printed in U.S.A.

CN	如何订购部件 - 参见下表 仅使用 TENNANT 公司提供的或同等部件。部件和供应可以在线订购，通过电话、传真或邮件订购。 请遵循下面的步骤确保及时交付。 1. (A) 确定机器型号。 2. (A) 从数据标签确定机器序列号。 3. (B) 确保使用部件列表中的正确序列号。 4. 确定部件号和数量。 不要按页面或参考编号订购。 5. 提供您的姓名、公司名称、客户 ID 号、付帐和送货地址、 电话号码和采购单编号。 6. 提供详细的送货说明。 (C) ▽ - 确定组件 ▲ - 确定组件中包含的组件 (D) ● - 确定建议的库存项	请在安装时填写供未来参考。 型号 - _____ 序列号 - _____ 机器选项 - _____ 销售代表 - _____ 销售代表电话号码 - _____ 客户 ID 编号 - _____ 安装日期 - _____
----	--	--

ES	CÓMO SOLICITAR PIEZAS - Consulte el diagrama anterior. Utilice sólo las piezas suministradas por TENNANT Company o piezas equivalentes. Puede solicitar las piezas a través de internet, por teléfono, por fax o por correo. Siga los siguientes pasos para que la entrega sea rápida. 1. (A) Indique el modelo de máquina. 2. (A) Indique el número de serie de la etiqueta de datos. 3. (B) Asegúrese de que indica el número de serie correcto de la lista de piezas. 4. Indique la cantidad y el número de la pieza. No realice el pedido indicando el número de página o el de referencia. 5. Incluya su nombre, el nombre de la empresa, el ID de cliente, las direcciones de envío y facturación, el número de teléfono y el número del pedido de compra. 6. Facilite instrucciones de envío. (C) ▽ - identifica un conjunto ▲ - identifica piezas de un conjunto (D) ● - identifica un artículo que conviene tener en stock	Rellene estos datos cuando realice la instalación para utilizarlos como referencia en el futuro. Nº modelo - _____ Nº serie - _____ Opciones de la máquina - _____ Vendedor - _____ Nº teléfono vendedor - _____ Nº cliente - _____ Fecha de instalación - _____
----	---	---

FR	COMMENT COMMANDER DES PIÈCES DÉTACHÉES - Voir le schéma ci-dessus. Utilisez uniquement des pièces fournies par la société TENNANT ou équivalentes. Les pièces et fournitures peuvent être commandées en ligne, par téléphone, fax, ou par courrier. Suivez les étapes ci-dessous pour assurer une livraison rapide. 1. (A) Identifiez le modèle de la machine. 2. (A) Identifiez le numéro de série de la machine, à partir de l'étiquette signalétique. 3. (B) Assurez-vous que le numéro de série correct est utilisé à partir de la liste de pièces détachées. 4. Identifiez le numéro de pièce et la quantité. Ne commandez pas par page ou numéros de référence. 5. Fournissez votre nom, le nom de votre société, votre numéro d'identification de client, l'adresse de facturation et d'expédition, le numéro de téléphone et le numéro du bon de commande. 6. Fournissez des instructions d'expédition détaillées. (C) ▽ - identifie un assemblage ▲ - identifie les pièces composant l'assemblage (D) ● - identifie un article de stock recommandé	A remplir au moment de l'installation à titre de référence. Nº du modèle - _____ Nº de série - _____ Options de la machine - _____ Agent commercial - _____ Nº tél. de l'agent commercial - _____ Numéro d'identification client - _____ Date d'installation - _____
----	---	---

JP	パーツの発注方法 ? 上記の図を参照してください TENNANT社製のパーツまたは同等品のみをお使いください。パーツやサプライ品のご注文は、オンライン、電話、FAX、または手紙でお願いいたします。 確実にお届けできるように、以下の情報お知らせください。 1. (A) 製品のモデル名をお知らせください。 2. (A) 製品のデータラベルに印刷されているシリアル番号をお知らせください。 3. (B) パーツリストを参照して、シリアル番号が正しいかご確認ください。 4. パーツ番号と数量をお知らせください。マニュアル/カタログの ページ番号や参照番号でのご注文はご遠慮ください。 5. お客様のお名前、会社名、顧客ID番号、請求/発送先住所、電話番号、注文書番号をお知らせください。 6. 発送に関するご希望があれば、明記してください。 (C) ▽ - アセンブリを示します ▲ - アセンブリに含まれるパーツを示します (D) ● - 当社推薦の在庫用品を示します	後日確認できるように、設置時に記入してください。 モデルNo. - _____ シリアルNo. - _____ 製品のオプション - _____ 販売代理店 - _____ 販売代理店の電話番号 - _____ 顧客ID番号 - _____ 設置日 - _____
----	---	---

STANDARD PARTS

HANDLE GROUP 6

HANDLE GROUP - CONT'D 8

VACUUM MOTOR GROUP 10

BASE GROUP 12

BRUSH MOTOR GROUP 14

BRUSH BREAKDOWN 16

ELECTRICAL DIAGRAM,
120V/220V/230V/240V 17

LADDER DIAGRAM, 120V/220V/230V 18


LADDER DIAGRAM, 240V (EMC MODEL) 18

OPTIONS

TOOL ATTACHMENT KIT 19

CLEAN AIR EXHAUST FILTER KIT 20

HANDLE GROUP



HANDLE GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.	
1	140881	(00000000-	● Screw, Trs, .25-20 X 1.00, Pl	4	
2	100121	(00000000-	) Gasket, Elbow, .28, 03.50w 03.50l, Adh	1	
3	608585	(00000000-	) Elbow, Rm-Blk, Trimmed [Magnatwin]	1	
4	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	4	
5	41169	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, .25-20, NI, Ss	4	
6	609012	(00000000-	● Hose, Vacuum, 2.00id X 020.5l, 1cuff,Blk	1	
7	9007661	(00000000-	) Handle, Rm-Cphg, Afmkt [V-Wa-26]	1	
8	140545	(00000000-	) Nut, Hex, Jam, .38-16, Fin, Ss	1	
9	32492	(00000000-	) Washer, Flat, 0.38, Std	1	
10	605839	(00000000-	) Guard, Spring, 2.5l	1	
11	140419	(00000000-	● Spring, Cmpr, 0.50od, 01.0l, Mw	1	
12	230245	(00000000-	) Shaft, Handle, Latch	1	
13	140610	(00000000-	) Pin, Roll, .125d X 0.75l, Pl	1	
14	103053	(00000000-	) Handle, Latch, Modif	1	
▽	15	614161	(00000000-	) Door Assy, W/ Labels [Magnatwin]	1
▲	16	1026381	(00000000-	) Label, Warning [Ac Vacuums En/Fr/Es]	1
▲	17	120374	(00000000-	) Label [Important: Keep Vac]	1
18	140519	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10-24, Kep, Ss	3	
19	140197	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10-24 X 0.38, Sems, Ss	5	
20	230244	(00000000-	) Hinge, .19pin .06 2.0w 07.5l, Yel Pl	1	
21	140031	(00000000-	) Washer, Lock, Ext, 10, Pl	3	
22	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10-24 X 0.62, Ss	6	
23	140511	(00000000-	) Nut, Acrn, #10-24, Nk	8	
24	100154	(00000000-	● Gasket, .28, 09.74w 22.87l, Adh [Epdm]	1	
25	230920.BK	(00000000-	) Hook, Cord, Blk [Boss]	1	
26	608510	(00000000-	) Cover, Exhaust, Blk	1	
27	140900	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10-24 X 0.75, Ss	1	
28	608511	(00000000-	) Plate, Exhaust, Blk	1	
29	100139	(00000000-	● Gasket, .06, 05.50w 07.12l, Adh [Epdm]	1	
30	611784	(00000000-	● Bag, Fltr, Paper [1pick=1ctn]	1	
30	900016	(00000000-	● Bag, Fltr, Cloth [Mt/Svac]	1	
31	1060465	(00000000-	) Label, Logo, Cmdty, Dual, Small	1	
31	1060463	(00000000-	) Label, Logo, Cmdty, Tco, Small	1	
32	120300	(00000000-	) Label, Switch, On / Off	1	
33	130990	(00000000-	● Boot, Dome, .47id .92l, Silicone	1	
34	130219	(00000000-	● Cord, Power, 16/3, 50ft Yel W/ Grip[Sjt] (120V)	1	
34	600324	(00000000-	● Cord, Power, 1.5mm2/3 Blk [15meter Euro] (220V/230V)	1	
34	1038777	(00000000-	● Cord, Power, 1.0mm /3 Blk [15meter, Aus] (240V EMC Model)	1	
35	602849	(00000000-	● Strainrelief, Cord, Ele, Pm08, Blk Nyl (120V)	1	
35	130166	(00000000-	● Grip, Cord, Strainrelief Pg-11 W/Nut Bk (220V/230V/240V)	1	
36	130176	(00000000-	● Clip, Cord, Strainrelief [Belt] (Optional)	1	
37	130726	(00000000-	● Switch, Toggle, Dpdt [Fr/C Record] (120V)	1	
37	600748	(00000000-	● Switch, Toggle (220V/230V/240V)	1	

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

HANDLE GROUP - CONT'D




HANDLE GROUP - CONT'D

Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	600703	(00000000-	) Plate, Insulator [Kema] (240V EMC Model)	1
2	578859	(00000000-	) Label, Warning [Ground, Textless] (240V EMC Model)	2
3	230007	(00000000-	) Plate, Mtg, Terminal Block, PI (240V EMC Model)	1
	613541	(00000000-	)● Molding, Trim, Plstc, 0.125 [0.304m]	1
4	140890	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10-24 X 0.50, Ss	2
5	600692	(00000000-	)● Cable, 1.6mmd 0152l, Strain Relief, Tnv (240V EMC Model)	2
6	140519	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10-24, Kep, Ss	1-3
7	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10-24 X 0.62, Ss	1
8	140879	(00000000-	) Screw, Rnd, Sltd, 06-32 X 0.75, Nyl (240V EMC Model)	4
9	130005	(00000000-	) Terminal, 25a, 3 Position Strip (240V EMC Model)	2
10	140534	(00000000-	) Nut, Hex, #06-32, Nyl (240V EMC Model)	4
11	130645	(00000000-	)● Cord, 18ga /3, 041.0l Blk [Sjt]	1
12	140324	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.31d, Blk	3
13	578278000	(00000000-	) Screw, Flt, Phl, 06-32 X 0.50, Ss	3
14	240205	(00000000-	)● Grommet, 0.31id X 1.0od	1
15	140539	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #06-32, Kep, Ss	3
16	41579	(00000000-	) Washer, Flat, 08, Ss	4
17	605318	(00000000-	) Brace, Handle	1
18	140703	(00000000-	) Rivet, Blind, .188d X 0.25 X .38d, Alm	4
19	2728.12	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06-32 X 0.75, Ss (240V EMC Model)	2
20	600695	(00000000-	) Bracket, Terminal, Strip [Tnv] (240V EMC Model)	1
21	140539	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #06-32, Kep, Ss (240V EMC Model)	3
22	140759	(00000000-	) Screw, Flt, Phl, 06-32 X 0.75, PI (240V EMC Model)	1
23	140011	(00000000-	) Washer, Flat, 0.21b 0.45d .03, Ss (240V EMC Model)	1
24	600749	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 1.38d, Nat (240V EMC Model)	1
25	600383	(00000000-	)● Filter [Rfi] (240V EMC Model)	1
26	140062	(00000000-	) Washer, 0.31, Ext, PI (240V EMC Model)	1
27	200101017	(00000000-	) Nut, Hex, Jam, M8 X 1.25 (240V EMC Model)	1
28	140539	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #06-32, Kep, Ss (240V EMC Model)	1
29	605329	(00000000-	) Ring, Retaining, PI	2
30	614317	(00000000-	)● Wheel, 04.0d 1.00w 0.38b, Rbr, Gray	2
31	605319	(00000000-	) Axle, Wheel	1
32	602982	(00000000-	) Screw, Soc, .25-20 X 0.50 [Bo]	3
33	140524	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, .25-20, Kep	1
34	140035	(00000000-	) Washer, Hi Collar	2
35	230557	(00000000-	) Plate, Latch, 3 Position	1
36	140000	(00000000-	) Washer, Flat, 0.28b 0.62d .04, Ss	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

VACUUM MOTOR GROUP



VACUUM MOTOR GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	608228	(00000000-	)● Support, Bag, Fltr (240V EMC Model)	1
2	590137	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 06-32 X 0.38, PI (240V EMC Model)	2
3	140066	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #06-32, NI (240V EMC Model)	2
4	608226	(00000000-	) Support, Screen (240V EMC Model)	1
5	230005	(00000000-	) Support, Bag, Wir (Standard Model)	1
6	578278000	(00000000-	) Screw, Flt, Phl, 06-32 X 0.50, Ss (Standard Model)	2
7	140326	(00000000-	) Clamp, Cable, Nyl, 0.12d, Nat (Standard Model)	2
8	140539	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #06-32, Kep, Ss (Standard Model)	2
9	180626	(00000000-	)● Frame, Fltr, Foam (Standard Model)	1
▽	10	130483	)● Fan, Vacuum, 5.7d, 2 Stage (120V)	1
▲	11	190160	)● Brush, Carbon [130416/483, 1pick=1pkg] (120V)	2
▽	10	130412	)● Fan, Vacuum, 5.7d, 230vac, 2 Stage (220V/230V/240V)	1
▲	11	190158	)● Brush, Carbon [130403, 1pick=1pkg] (220V/230V/240V)	2
▲		600383	)● Filter [Rfi] (240V EMC Model)	1
	12	100122	)● Gasket, Motor, Vacuum	1
	13	240033	) Ring, Mtg, Motor, Vac	1
	14	140749	) Screw, Hex, 10-32 X 0.75, Fmg, PI [Ws]	3
	15	102527	)● Insulation, Acstc, .50th	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

BASE GROUP



BASE GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	609012	(00000000-	)● Hose, Vacuum, 2.00id X 020.5l, 1cuff,Blk	1
2	1039666	(00000000-	) Clamp, Hose, Plstc 1.87-2.12 Id	1
3	230555	(00000000-	) Tube, Hsng, Base, 2.0od	1
4	140706	(00000000-	) Rivet, Blind, .125d, Pl	1
5	140905	(00000000-	) Bushing, Adj [Ny]	1
6	140239	(00000000-	) Bolt, Shld, .38d X 1.75, .31-18	3
7	130230	(00000000-	)● Knob, Adjmt [Height, Magna Twin]	1
8	140039	(00000000-	) Washer, 1.5 X .38 X .13, Felt, White	1
9	9007659	(00000000-	) Base, Vac, 26.0, Rm-Blk, Afmk	1
10	120299	(00000000-	) Label [Height Adjust]	1
11	140036	(00000000-	) Washer .375 Flat Sae Ss	3
12	605417	(00000000-	) Plate, Shoe, 26.0inch Vacuum	1
13	140832	(00000000-	) Screw, Rnd, Phl, .25-20 X 0.38, Ss	6
▽	600186	(00000000-	) Bracket Assy, Adj, 26inch [Height, L15]	1
▲	14 039708251	(00000000-	) Screw, Set, #08-32 X 0.50, Soc	1
▲	15 140545	(00000000-	) Nut, Hex, Jam, .38-16, Fin, Ss	1
▲	16 230842	(00000000-	) Block Assy, Pivot [W/ Adjustor Shaft]	1
▲	17 240130	(00000000-	) Shaft, Axle, Rlr	1
18	605317	(00000000-	)● Roller, Sqge, 1.35od X 1.48l [Delrin]	4
19	230558	(00000000-	) Plate, Latch, Foot	1
20	140027	(00000000-	) Washer, Flat, 0.35b 0.75d .04, Ss	1
21	140548	(00000000-	) Nut, Hex, Jam, Fin .31, Ss	2
22	140925	(00000000-	) Spacer, Chassis, .19, Brs	1
23	140524	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, .25-20, Kep	1
24	15860.12	(00000000-	) Screw, Pan, .25-20 X 0.75, Phl, Pl	1
25	606334	(00000000-	)● Spring, Latch, Handle	1
26	140881	(00000000-	) Screw, Trs, .25-20 X 1.00, Pl	1
N/S	130646	(00000000-	)● Cord, 18ga /3, 028.0l Blk [Sjt]	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

BRUSH MOTOR GROUP



BRUSH MOTOR GROUP


Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	1019015	(00000000-	)● Motor, Ele, 115vdc 0.125hp, 3.0d (120V)	1
2	190150	(00000000-	)● Brush Card 110 Volt (120V)	2
1	130472	(00000000-	)● Motor, Ele, 220vac, Brush Drive (220V/230V)	1
2	190154	(00000000-	)● Brush Card 240v 130472 Dumore (220V/230V)	2
1	575729	(00000000-	)● Motor, Brush, 230vac [843p-5] (240V EMC Model)	1
2	575782	(00000000-	)● Brush, Carbon, F/575729 [1 Pc] (240V EMC Model)	2
3	605315	(00000000-	)● Pulley, Motor	1
4	140859	(00000000-	) Screw, Set, .25-20 X 0.25, Soc	1
5	100047	(00000000-	)● Belt, Drive, Brush [3240/3260]	1
	601280	(00000000-	)● Filter Assy, 240volt [Rfi, Kema] (240V EMC Model)	1
6	600694	(00000000-	)● Filter, Brush, Tnv [Rfi] (240V EMC Model)	1
7	600693	(00000000-	)● Filter, Choke, 2.5a, Tnv [20uh] (240V EMC Model)	2
8	281004001	(00000000-	)● Terminal, Fem .25 22-18ga Red, F-Ins (240V EMC Model)	4
9	28990	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #08-32, NI, Ss	1
10	140801	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 08-32 X 0.38, Ss	1
11	240027	(00000000-	) Plate, Mtg, Brush Motor	1
12	140518	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10-32, Kep, Ss	2
13	140832	(00000000-	) Screw, Rnd, Phl, .25-20 X 0.38, Ss	3
14	140829	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 06-32 X 1.00, Ss	1
15	140823	(00000000-	) Screw, Trs, Phl, 10-24 X 0.62, Ss	3
16	140518	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10-32, Kep, Ss	2
17	130760	(00000000-	)● Circuitbreaker, 01.5a [Mp] (120V)	1
17	578337000	(00000000-	)● Circuitbreaker, 01.5a (220V/230V/240V)	1
18	130304	(00000000-	)● Rectifier, Bridge, 600v, 15a (120V)	1
18	130288	(00000000-	)● Rectifier, Bridge, Rnd, 12a 1000volt, Ce (220V/230V/240V)	1
19	140539	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #06-32, Kep, Ss	1

▽ ASSEMBLY

▲ INCLUDED IN ASSEMBLY

● RECOMMENDED STOCK ITEMS


BRUSH BREAKDOWN




Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	605419	(00000000-	● Brush, Scb, 26l, 02sr [L15]	1
▲ 1	605420	(00000000-	) Shaft, Brush, 26.0inch	1
▲ 2	240031	(00000000-	● Pulley, Brush	1
▲ 3	140125	(00000000-	● Bearing, Brush, 0.32b 0.87d 0.28w	2
▲ 4	103016	(00000000-	● Block, Brush Shaft, W/ SI	1
▲ 5	140835	(00000000-	) Screw, Pan, Phl, 10-24 X 0.38, Blk	2
▲ 6	605418	(00000000-	● Brush, Scb, 26l, 02sr, Nyl	1
▲ N/S	605423	(00000000-	) Sleeve, Brush	1
▲ 7	240024	(00000000-	) Cup, Bearing	1
▲ 8	103017	(00000000-	● Block, Shaft, Brush, W/O SI	1

- ▽ ASSEMBLY
▲ INCLUDED IN ASSEMBLY
● RECOMMENDED STOCK ITEMS

ELECTRICAL DIAGRAM, 120V/220V/230V/240V




LADDER DIAGRAM, 120V/220V/230V




REF	LEGEND
S1 =	Switch
CB1 =	Circuit Breaker
M1 =	Motor, Vacuum
M2=	Motor, Brush
BR=	Bridge Rectifier

LADDER DIAGRAM, 240V (EMC MODEL)



REF	LEGEND
BLK =	Black
BRN =	Brown
BLU =	Blue
RED =	Red
S1 =	Switch
CB1 =	Circuit Breaker
M1 =	Motor, Vacuum
M2=	Motor, Brush
F 1=	Filter, RFI
F 2=	Filter, RFI
BR=	Bridge Rectifier
RF1=	Choke, RFI
RF2=	Choke, RFI
WHT =	White


TOOL ATTACHMENT KIT



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
1	190048	(00000000-	)● Tool Kit, Attmnt [Mt/S-Vac/3240/3260]	1

● RECOMMENDED STOCK ITEMS

CLEAN AIR EXHAUST FILTER KIT



Ref.	Part No.	Serial Number	Description	Qty.
▽	190973	(00000000-	● Filter Kit, Exhaust [Mt/Sv]	1
▲ 1	102570	(00000000-	● Gasket, Mount, Fltr [Sv Kit]	2
▲ 2	140606	(00000000-	) Stand-Off, 10-24 X .50, PI [Mxm]	2
▲ 3	900009	(00000000-	) Filter, Exhaust [Mt/Sv, 1pick=1pkg]	1
▲ 4	173317	(00000000-	) Instr, Fltr, Exhaust, Mt/Sv	1
▲ 5	230965.WH	(00000000-	) Plate, Fltr, Exhaust [Mt/Sv]	1
▲ 6	240239	(00000000-	) Knob, Rnd, #10-24 Fem Thrd, Blk	2
▲ 7	140552	(00000000-	) Nut, Hex, Lock, #10-24, NI, Ss	3

- ▽ ASSEMBLY
- ▲ INCLUDED IN ASSEMBLY
- RECOMMENDED STOCK ITEMS

